

KÄYTTÖOHJE

HUONEANTURI - LCD 200305

Tuotenumero 5206-54404001



Hunelämpötila

Näytetään kun nappeja ei paineta

20.8

PAINONAPIT

Haluttu sisälämpötila

Näytetään kun jomppakumpaa nappia painetaan kerran

21

^ TAI v

Sisälämpötilan muuttaminen

Painetaan jomppakumpaa nappia kunnes haluttu arvo näkyy näytössä

21

^ TAI v

Ulkolämpötila

Painetaan lyhyesti molempia nappeja samanaikaisesti

-10

^ JA v

Lämpötilanäytön kalibrointi

Painetaan molempia nappeja samanaikaisesti 15 s. ajan ja asetetaan sen jälkeen haluttu arvo.

20.8

^ JA v

Virheilmoitus

Lämpöpumpun vikailmoitus

AL



Kansiruuvien peitetulppa
Painonapit

ASENNUS

Kansiruuvien peitetulppa poistetaan ja kansi irrotetaan. Huoneanturi asennetaan haluttuun paikkaan kahdella ruuvilla (ruuvit eivät sisälly toimitukseen).

Liitin irrotetaan johtojen kiinnittämisen helpottamiseksi. Kaksinapainen kaapeli (esim. telekaapeli 0,5 mm²) kytketään liittimeen. Napaisuudella ei ole väliä, pituus maks. 100 m. Liitin asetetaan paikoilleen piirilevyllä ja kansi asennetaan paikoilleen ja kiinnitetään ruuvilla. Suojatulppa asetetaan paikoilleen.

Mikäli symboli \-/- näkyy ulkolämpötilanäyttötilassa se tarkoittaa että ulkolämpötilatietoa ei ole saatavilla.